

FuFeng APC Controller

人机默认值

通讯速率：115200, 8, None, 1

控制器站号：0

控制区/状态区：D0/D10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-sub male (RS-232)	
RXD (2)	TXD(2)
TXD (3)	RXD(3)
GND (5)	GND(5)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
计时器设定值	TSn	TS0 – TS127	Word	
计时器目前值	TNn	TN0 – TN127	Word	1
计数器设定值	CSn	CS0 – CS127	Word	
计数器目前值	CNn	CN0 – CN127	Word	1
数据记忆区	Dn	D0 – D999	Word	
温控温度设定值	KS _n	KS0 – KS15	Word	
温控温度现在值	KN _n	KN0 – KN15	Word	1
温控电流不足设定值	CL _n	CL0 – CL15	Word	
温控高温警报设定值	H _n	H0 – H15	Word	
温控低温警报设定值	L _n	L0 – L15	Word	
温控电流现在值	I _n	I0 – I15	Word	1

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
温控周期设定值	Rn	R0 – R15	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
R 节点	Rb	R0 – R255	
X 节点	Xb	X0 – X239	
Y 节点	Yb	Y0 – Y159	
S 节点	Sb	S0 – S239	
K 节点	Kb	K0 – K127	
T 节点	Tb	T0 – K127	
C 节点	Cb	C0 – C127	



注1 此类型元件仅可读取