

HUST (亿图) CNC

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 2

控制器站号：0

控制区/状态区：W0 / W10

控制器接线的说明

a. RS-232 (DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用)

DOP 接线端	Controller 接线端
9 pin D-SUB (RS-232)	9 pin D-SUB male (RS-232)
RXD (2)	(2) TXD
TXD(3)	(3) RXD
GND(5)	(5) SG
	(8) RTS
	(7) CTS

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Word 寄存器	Wn	W0 – W13500	Word	
Double Word 寄存器	Dn	D0 – D13500	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bits No.(b)		
BIT_DEVICE_B	Bn.b	B0.0 – B13500.31	
BIT_DEVICE_I	Ib	I0 – I255	8 DW
BIT_DEVICE_O	Ob	O0 – O255	8 DW

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Word No.(n); Bits No.(b)		
BIT_DEVICE_C	Cb	C0 – C255	8 DW
BIT_DEVICE_S	Sb	S0 - S255	8 DW
BIT_DEVICE_A	Ab	A0 - A1023	32 DW