

Panasonic FP7 Series TCP

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯埠：9094

控制器站号：238([注 1](#))

控制区/状态区：DT0 / DT10

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网路线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Internal Relay	WRn	WR0 – WR2047	Word	
Link Relay	WLn	WL0 – WL1023	Word	
External Input Relay	WXn	WX0 – WX511	Word	
External Output Relay	WYn	WY0 – WY511	Word	
Data Register	DTn	DT0 – DT999423	Word	
Special Data Register	SDn	SD0 – SD39	Word	
		SD50 – SD85	Word	
		SD100 – SD115	Word	
		SD120 – SD125	Word	
Link Data Register	LDn	LD0 – LD16383	Word	
Timer Setting Value	TSn	TS0 – TS4095	Double Word	
Timer Elapsed Value	TEn	TE0 – TE4095	Double Word	
Counter Setting Value	CSn	CS0 – CS4095	Double Word	
Counter Elapsed Value	CEn	CE0 – CE4095	Double Word	

a. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Slot No. (s) ; Word No.(n); Bit No.(b)		
Internal Relay	Rnb	R00 – R2047F	
Special Internal Relay	SRnb	SR00 – SR3F	
		SR100 – SR259	
		SR1000 – SR1499	
Link Relay	Lnb	Ln00 – Ln1023F	
External Input Relay	Xnb	Xn00 – Xn511F	
External Output Relay	Ynb	Yn00 – Yn511F	
Direct Input	INs.nb	IN1.00 – IN64.62F	
Direct Output	OT s.nb	OT1.00 – OT64.62F	
Pulse Relay	Pnb	P00 – P255F	
Error Notification Relay	Eb	E0 – E4095	
Timer Flag Contact	Tb	T0 – T4095	
Counter Flag Contact	Cb	C0 – C1023	



注1 PLC 默认站号为 238 可供任何站号的外部装置连线，若有需要变更站号，支持的站号范围为 0~99，详细 PLC 站号说明请参考 PLC 原厂使用手册。