

BECKHOFF CX8090 TCP IP

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯埠：48898

控制器站号：1

控制区/状态区：DW0 / DW10

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网路线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input Relay	IWn	IW0 – IW65534	Word	1
Output Relay	QWn	QW0 – QW65534	Word	1
Internal Relay	MWn	MW0 – MW65534	Word	1
Data Area	DWn	DW0 - DW2097150	Word	1

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bits No.(b)		
Input Relay	IXn	IX0.0 – IX65535.7	
Output Relay	QXn	QX0.0 – QX65535.7	
Internal Relay	MXn	MX0.0 – MX65535.7	
Data Area	DXn	DX0 - DX16777215	



NOTE

注1 寄存器需为偶数地址。

注2 请在特殊参数内设定与 Beckhoff 对应的 Sender AMS NetId、Target AMS NetId、ADS Port。

