

Delta DVP TCP/IP

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯埠：502

控制器站号：1

控制区/状态区：D0 / D10

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网路线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
X_Data	Xn	X0 – X360	Word	八进位, 1
Y_Data	Yn	Y0 – Y360	Word	八进位, 1
M_Data	Mn	M0 – M1520, M1536 - M4080	Word	1
S_Data	Sn	S0 – S1008	Word	1
T_Register	Tn	T0 – T255	Word	
C_Register	Cn	C0 – C199	Word	
D_Register	Dn	D0 – D11999	Word	
HC_Register	Cn	C200 – C255	Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bits No.(b)		
X_Data	Xb	X0 – X377	
Y_Data	Yb	Y0 – Y377	
M_Data	Mb	M0 – M4080	
S_Data	Sb	S0 – S1023	
T_Coil	Tb	T0 – T255	
C_Coil	Cb	C0 – C255	

D_Register	Dn	D0.0 – D11999.15	
------------	----	------------------	--

 NOTE

- 注1 元件地址必须是 16 的倍数。
- 注2 D_Register **D** 的有效地址是 5 个不连续区块，**D0~D4095** 及 **D4096~D11999**，多重复制不支持跨区块复制。