

Modbus TCP/IP (6 Digits)

人机预设值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯口：502

控制器站号：1

控制区/状态区：W4-1 / W4-11

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网路线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

| 寄存器种类 | 符号格式 | 读写地址范围 | 数据长度 | 注 |
|------------------|-------------|---------------------|------|----|
| | Word No.(n) | | | |
| Output Registers | W4-n | W4-00001 – W4-65535 | Word | |
| Input Registers | W3-n | W3-00001 – W3-65535 | Word | 只读 |

b. 接点

| 接点种类 | 符号格式 | 读写地址范围 | 注 |
|------------------|-------------|---------------------|----|
| | Bits No.(b) | | |
| Discrete Outputs | B0-b | B0-00001 – B0-65535 | |
| Discrete Inputs | B1-b | B0-00001 – B0-65535 | 只读 |

注1 此通信协议有两个特殊参数，当连接的控制器有指定 Modbus 写入命令时，可透过设定特殊参数 1 来设定 Modbus 写入命令。系统默认值为 Auto，代表人机会自动依照写入数据长短来切换单笔写入命令(0x06)或是多笔写入命令(0x10)；特殊参数 2 可设定数据的排列顺序，系统默认值为 Low word first。

